

**SKU:** 21982  
**MODELO:** LX-4040-1

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| <b>Diámetro</b>          | 5" (12.7 cm) |
| <b>Modelo compatible</b> | LX-4040      |



Un disco de desbaste se utiliza para eliminar material de una superficie, ya sea para alisar, perfilar o dar forma a una pieza. Se emplea en una amplia variedad de aplicaciones, como la metalurgia, la construcción, la automoción y la reparación, para trabajar sobre metales, hormigón, piedra y otros materiales.

Al seleccionar un disco de desbaste, se recomienda elegir uno que sea compatible con la herramienta que se va a utilizar (amoladora angular, esmeriladora) y que tenga el grano y el espesor adecuados para el material a trabajar y el acabado deseado. Considera factores como el tipo de abrasivo (óxido de aluminio, carburo de silicio), la dureza del disco y la velocidad máxima de rotación. Opta por discos de desbaste que cumplan con las normas de seguridad y que estén fabricados por marcas reconocidas.

Es importante utilizar el disco de desbaste con las medidas de seguridad adecuadas, como gafas de protección, guantes y protección auditiva. Asegúrate de que el disco esté bien fijado en la herramienta y de que la velocidad de rotación sea la correcta. Evita forzar el disco y descansa periódicamente para evitar el sobrecalentamiento.

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| <b>Medida:</b>           | <b>Marca</b><br>ENZO |
| <b>Peso:</b> 180 g       |                      |
| <b>Empaque:</b> Etiqueta |                      |

## Sin accesorio